

Kaip televizorių prijungti prie interneto?

Yra du pagrindiniai būdai prijungti televizorių prie interneto tinklo. Pirmas būdas - per interneto kabelį, antras - per bevielį Wi-Fi namų interneto tinklą. Kuomet bevielio Wi-Fi tinklo signalas nėra pakankamai stiprus, rekomenduojama televizorių prie interneto prijungti per interneto kabelį.



Prijungimas prie interneto kabeliu

Sujunkite televizorių su maršrutizatoriumi interneto (Ethernet) kabeliu. Prijungus kabelį televizorius automatiškai prisijungs prie interneto tinklo.




Prijungimas prie interneto per Wi-Fi

Norėdami Panasonic televizorių prijungti prie Wi-Fi namų interneto atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuotolinio valdymo pultelyje (toliau – pultelyje) spustelėkite mygtuką **MENU**.
2. Atsivėrusiame meniu pasirinkite **Tinklas** (žr. pav. 1).
3. Atsivėrusiame meniu pasirinkite **Tinklo ryšys** (žr. pav. 2).
4. Atsivėrusiame meniu pasirinkite **Automatinis** (žr. pav. 3).
5. Jeigu atsivėrusiame lange (žr. pav. 4) nurodytas Jūsų Wi-Fi namų belaidžio ryšio tinklas, pasirinkite mygtuką **Taip**. Priešingu atveju rinkitės mygtuką **Ne**. Atsivėrusiame lange (žr. pav. 5) pasirinkite savo Wi-Fi namų belaidžio ryšio tinklą.
6. Televizoriaus ekrane atsiradusia klaviatūra suveskite prisijungimo prie Wi-Fi tinklo slaptažodį ir **pultelyje** spauskite mygtuką **Back/Return**.
7. Atsivėrusiame meniu pasirinkite **Išėiti**.


Atsižvelgiant į Jūsų turimo televizoriaus modelį, meniu vaizdas gali skirtis nuo čia pateiktojo. Tiksliausia informacija apie televizoriaus prijungimą prie interneto pateikta Jūsų televizoriaus vartotojo instrukcijoje.




Pav. 1




Pav. 2



Pav. 3



Pav. 4



Pav. 5