

## Kaip televizorių prijungti prie interneto?

Yra du pagrindiniai būdai prijungti televizorių prie interneto tinklo. Pirmas būdas - per interneto kabelį, antras - per bevielį Wi-Fi namų interneto tinklą. Kuomet bevielio Wi-Fi tinklo signalas nėra pakankamai stiprus, rekomenduojama televizorių prie interneto prijungti per interneto kabelį.



### Prijungimas prie interneto kabeliu

Sujunkite televizorių su maršrutizatoriumi interneto (Ethernet) kabeliu. Prijungus kabelį televizorius automatiškai prisijungs prie interneto tinklo.




### Prijungimas prie interneto per Wi-Fi


Norėdami SONY televizorių prijungti prie Wi-Fi namų interneto atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuotolinio valdymo pultelyje (toliau – pultelyje) spustelėkite mygtuką **HOME**.
2. Televizoriaus ekrane atsiradusiame meniu (žr. pav. 1), pasirinkite **Nustatymai**.
3. Atsivėrusiame meniu pasirinkite **Tinklo diegimas** (žr. pav. 2).
4. Atsivėrusiame meniu pasirinkite **Įdiegti tinklo jungtį** (žr. pav. 3).
5. Atsivėrusiame meniu pasirinkite **Lengvas** (žr. pav. 4).
6. Atsivėrusiame meniu pasirinkite Wi-Fi namų belaidžio ryšio tinklą (žr. pav. 5).
7. Atsivėrusiame meniu pasirinkite WPA raktas (žr. pav. 6). Televizoriaus ekrane atsiradusia klaviatūra suveskite prisijungimo prie Wi-Fi tinklo slaptažodį ir ekrano klaviatūroje spauskite mygtuką **Įvesti**.


Atsižvelgiant į Jūsų turimo televizoriaus modelį, meniu vaizdas gali skirtis nuo čia pateiktojo. Tiksliausia informacija apie televizoriaus prijungimą prie interneto pateikta Jūsų televizoriaus vartotojo instrukcijoje.



Pav. 1




Pav. 2



Pav. 3



Pav. 4



Pav. 5



Pav. 6